

MOON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА УХОДА ЗА ТОППЕРАМИ

Модель: 058.

Сертификат соответствия РОСС RU.АЖ49.Н05696
Код ОК: 034-2014 срок действия с 07.06.2024 по 06.06.2027
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.12676/21
срок действия с 03.12.2021 по 30.11.2026



Во избежание недоразумений перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящей инструкции по эксплуатации топпера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА УХОДА ЗА ТОППЕРОМ

Топпер — это тонкий беспружинный матрас, предназначенный для застилания спальной поверхности дивана или основного матраса. Топпер выравнивает спальное место, корректирует его жесткость, сглаживает стыки, а также защищает от механических повреждений и загрязнений. Согласно Инструкции, топпер можно использовать в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на безопасном расстоянии от огнеопасных приборов и открытых источников огня.

Точное проектирование и контроль всех этапов производства позволяет нам гарантировать надежность эксплуатации топпера и выполнение всех гарантийных обязательств при условии полного соблюдения данной Инструкции.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОППЕРА:

- Используйте топпер в качестве верхнего настила на основном спальном месте.
- Подберите размеры топпера в соответствии с размером Вашего основного спального места.
- Перед началом эксплуатации положите топпер на ровную горизонтальную поверхность, осторожно вскройте упаковку и аккуратно разверните.
- Дайте изделию восстановить форму на горизонтальной поверхности в течение 3—4 дней.

- После того, как топпер восстановит форму, уложите его на основное спальное место и закрепите с помощью широких резинок в четырех угловых точках. Для дополнительной фиксации на высоких матрасах на топпере предусмотрены эластичные петли для крепления на пуговицы.
- Убедитесь, что топпер плотно прилегает к поверхности спального места и не выходит краями за его пределы.
- Застелите топпер постельным бельем.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ТОППЕРОМ:

- В момент приобретения все топперы упакованы в защитную упаковку. После ее снятия возможно наличие запаха материалов, из которых изготовлен топпер. Это не является дефектом и абсолютно безопасно для здоровья. Для нейтрализации запаха необходимо оставить изделие в хорошо проветриваемом помещении на несколько дней. Для достижения более быстрого результата рекомендуется пропылесосить топпер в режиме сухой уборки.
- Топпер приобретается в скрученном виде. Перед началом эксплуатации его необходимо освободить из упаковки и дать восстановить форму на горизонтальной поверхности в течение 3–4 дней.
- Топпер следует переворачивать один раз в 1–3 месяца, меняя положение «голова-ноги», и один раз в 6 месяцев, меняя местами верхнюю и нижнюю стороны.
- Для сохранения первоначальных свойств топпер необходимо проветривать каждый раз в дни смены белья.
- Для сохранения чистоты топпера рекомендуем воспользоваться защитным чехлом, который Вы можете дополнительно приобрести в салонах MOON.
- Уход за топпером осуществляется согласно символам ухода, расположенным непосредственно на этикетке изделия.

- Если на топпере предусмотрен съемный чехол, его стирка должна осуществляться согласно символам ухода, расположенным на ярлычке с изнаночной стороны съемного чехла. Во избежание деформации и повреждений во время стирки молния съемного чехла должна быть закрыта.
- Для удаления пыли возможна периодическая чистка топпера пылесосом в режиме сухой уборки.
- Берегите топпер от попадания жидкостей и химикатов. Для удаления сильных загрязнений воспользуйтесь средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором.
- В случае намокания топпера, не используя утюг, фен или другие нагревательные приборы, просушите изделие на воздухе в горизонтальном положении.
- Подбирайте размеры топпера в соответствии с размером основного спального места.
- Хранение топпера, содержащего кокосовое волокно или сизаль, допускается только в горизонтальном положении.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подвергать топпер резкому перепаду температур, а также размещать рядом с отопительными приборами и источниками открытого огня. Температура нагрева изделия не должна превышать +60 °C.
- Сгибать и скручивать топпер, в составе которого используется кокосовое волокно или сизаль.
- Использовать для очистки топпера высокомоющие пылесосы и парогенераторы.
- Ставить на поверхность топпера горячие, острые и режущие предметы.

- Самостоятельно или с привлечением третьих лиц (за исключением представителей продавца и/или производителя) осуществлять ремонт топпера.
- Прыгать и ходить по топперу, производить точечные нагрузки и подвергать его резким механическим воздействиям.
- Пренебрегать настоящей инструкцией по эксплуатации топперов.

ГАРАНТИЯ:

- Качество товара, в зависимости от наименования изделия, соответствует требованиям ГОСТ Р 55857—2013 «Одеяла и покрывала стеганые. Подушки. Общие технические условия», ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», технической документации на изделие и условиям заключенного договора.
- На товар устанавливается гарантийный срок и срок службы равных периодов, совокупно обозначающих «Гарантийный срок эксплуатации (службы) товара», который исчисляется с момента передачи товара покупателю и составляет 18 месяцев.
- Гарантия производителя распространяется на наполнитель и не распространяется на тканевые чехлы, декоративные элементы, естественный износ поверхностей товара, в том числе: на истирание, удлинение, растяжение, царапины, зацепы, загрязнения, естественную усадку мягких элементов, а также повреждения (механические, химические и др.), возникшие в результате небрежной эксплуатации товара.
- Гарантия не распространяется, если товар имеет следы самостоятельного ремонта или иных манипуляций.
- Сохраняйте прикрепленные к изделиям этикетки с информацией о производителе, информацией по уходу, технических характеристиках. До окончания гарантий-

ного срока сохраняйте документы, подтверждающие гарантию и факт покупки товара: договор, чек (квитанцию или товарную накладную), в котором указаны дата покупки, наименование товара и название магазина.

- Претензии относительно дизайна, комплектации и размеров товара после продажи не принимаются.
- Претензии, связанные с качеством товара, предъявляются в письменном виде продавцу, у которого был приобретен товар.

MOON

Производитель: ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Адрес производства:
Россия, 142412, Московская область,
г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38а,
+7 (496) 519-55-55,
info@fabrikamebeli.ru

Сервисная служба:
+7 (496) 519-54-75, sservice@moon.ru

Приглашаем Вас поделиться с нами
своими впечатлениями и пожеланиями
на сайте компании www.moon.ru